

Kökshygien

active ECO

smuts- och fettlösande medel



Produktnamn: active ECO
Produktområde: Kökshygien

Produktbeskrivning:

Flytande, miljövänlig smuts- och fettlösande medel som kan användas universalt i köket. Tilldelas det österrikiska miljömärket och EU:s miljömärke.

Förpackningsenhet:

6 x 1 kg Systemflaska
 10 kg Dunk

Art.-Nr. 4420100208

Art.-Nr. 4420100211

pH-värde: 13

alkalisk

Användningsområde:

För bänkskivor, golv, tak, väggar, fläktar, avloppsgaller, mikrovågsugnar etc. Tar enkelt bort fett-, protein- och smutsrester även på svåråtkomliga ställen. Passar även till grillplattor, kombiångare och ugnar för att ta bort inbränd smuts. **Använd inte på aluminium!**

Dosering:

Sprayrengöring: spraya utspädd på den ljumma ytan med en sprutpistol. För ytrengöring: 30-50 ml per 10 liter beroende på nedsmutsningsgrad.

Säkerhetsinformation:



De vanliga skyddsåtgärderna vid hantering av kemikalier måste följas. Läs alltid produktetiketten före användning. Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaring:

Av kvalitetsskäl, förvara stängt och torrt i rumstemperatur.

Produktrekommendation:

Applicera med SPONGE GREEN (art.nr. 4450401300) eller den stainless steelsPONGE (art.nr. 4450400700).



Försäljningsenhet:

Styck

Euro pall:

342 Styck